

Anleitung zum Selbststrahlen

- Teile müssen Öl – Fett und Rußfrei sein
- groben Rost entfernen, dies spart Ihnen Zeit und somit Geld
- Motorradtanks, können nur außen gestrahlt werden, Achtung: kein Benzin und ausdampfen lassen, sonst Verpuffungsgefahr
- bei Kunststoffteilen statische Aufladung
- Chromteile die nicht bearbeitet werden, abdecken mit Tesa-Leinen
- Alu Teile die mit Glasperlen bearbeitet werden sollen, müssen in jedem Fall mit Korund vorgestrahlt werden
- Zylinderköpfe, Öffnungen wenn notwendig mit Holz – Korken oder ähnlichem verschließen
- Kein Papier – Lumpen oder ähnliches zum abdecken verwenden
- Lager ausbauen bzw. schützen, entweder mit großen Beilag schein und einer Gewindestange, oder mit TesaLeinen, kein Kreppband.
- Sie erhalten durch unser Fachpersonal eine Einweisung und Anleitung zum Selbststrahlen
- Equipment wie neue Stoffhandschuhe und Gummihandschuhe zum überziehen erhalten Sie kostenfrei von uns

Viel Spaß beim Sandstrahlen